Fixation murale pour vélo

"WH-100.single"

NC-5301-675

Chère cliente, cher client,

Nous vous remercions d'avoir choisi cette fixation murale pour vélo. Votre vélo est ainsi fixé en hauteur, de manière optimale, et ne risque plus de tomber. Le revêtement en caoutchouc sur le crochet convient pour n'importe quel type de vélo.
Afin d'utiliser au mieux votre nouveau produit, veuillez lire attentivement ce mode d'emploi et respecter les consignes et astuces suivantes.

Contenu

- Support mural
- Bras de support avec crochet
- Mode d'emploi

Accessoires requis (non fournis) :
Crayon, 2 vis, 2 chevilles, perceuse, tournevis.

Notice de montage

1. Placez le support horizontalement sur le mur et marquez les deux trous à percer à l'aide d'un crayon à papier.
2. À l'aide de la perceuse, percez les trous aux endroits marqués sur le mur.
3. Enfoncez le rail plastique du bras de support dans l'ouverture située au dos du support mural.
4. À l'aide des vis et chevilles fournies, fixez la caméra de surveillance à l'endroit souhaité. Ce faisant, veillez à ce que la branche avec le crochet sorte par le haut du support mural.

ATTENTION :
Veillez à ce que les endroits à percer ne se trouvent pas au niveau de conduits ou tuyaux, ni de câbles électriques. Cela pourrait causer des blessures physiques et/ou des dommages matériels !

Suspendez votre vélo au support en plaçant pour cela le moyeu de la roue avant dans la partie cintrée du support mural.

NOTE :
Placez le support aussi haut que possible sur le mur, de façon à ce que le vélo puisse être suspendu dans problème au crochet tout en disposant de suffisamment de place jusqu'au sol.

ATTENTION :
La charge maximale supportée par ce support pour vélo est de 20 kg ! Ne la dépassez surtout pas !

Consignes de sécurité

- Ce mode d'emploi vous permet de vous familiariser avec le fonctionnement du produit. Conservez-le afin de pouvoir le consulter en cas de besoin.
- Pour connaître les conditions de garantie, veuillez contacter votre revendeur. Veuillez également tenir compte des conditions générales de vente !
- Veillez à utiliser le produit uniquement comme indiqué dans la notice. Une mauvaise utilisation peut endommager le produit ou son environnement.
- Le démontage ou la modification du produit affecte sa sécurité. Attention, risque de blessure !
- Ne tentez jamais de réparer vous-même le produit !
- Manipulez le produit avec précaution. Un coup, un choc, ou une chute, même de faible hauteur, peut l'endommager.
- N'exposez pas le produit à l'humidité ni à une chaleur extrême.
- Surveillez les enfants pour vous assurer qu'ils ne jouent pas avec le produit.
- Aucune garantie ne pourra être appliquée en cas de mauvaise utilisation.
- Le fabricant décline toute responsabilité en cas de dégâts matériels ou dommages (physiques ou moraux) dus à une mauvaise utilisation et/ou au non-respect des consignes de sécurité.
- Sous réserve de modification et d'erreur !

© Décembre 2013 - LE//EX:TP//LY
Importé par : PEARL.GmbH / PEARL-Straße 1–3 / D-79426 Buggingen, Allemagne

Mode d'emploi

CE